

<b>J8</b> ステアリング 出力 OUT ① (ST)	<b>J8</b> OUTPUT/STEERING OUT ① (ST)	<b>J20</b> ルーフランプ φ3 (黄色) 黄・茶コード	<b>J20</b> ROOF LAMP φ3 (Yel)/Yel-Brw
<b>J9</b> サポートレッグ 出力 OUT ③ (SL)	<b>J9</b> OUTPUT/SUPPORT LEG OUT ③ (SL)	<b>J21</b> ウィンカー・前 (右) φ3 (黄色) 黄・緑コード	<b>J21</b> WINKER (RIGHT) φ3 (Yel)/Yel-Gre
<b>J10</b> ミッション 出力 OUT ④ (TM)	<b>J10</b> OUTPUT/SHIFT OUT ④ (TM)	<b>J22</b> ウィンカー・前 (左) φ3 (黄色) 黄・緑コード	<b>J22</b> WINKER (LEFT) φ3 (Yel)/Yel-Gre
<b>J11</b> 7P ハーネス 7色コード	<b>J11</b> 7P HARNESS 7-COLOR	<b>J23</b> ウィンカー・後 (右) φ5 (黄色) 黄・青コード	<b>J23</b> WINKER (RIGHT) φ5 (Yel)/Yel-Blu
<b>J12</b> カプラースイッチ スイッチ/緑・黒コード	<b>J12</b> COUPLER SWITCH SW/Gre-Blk	<b>J24</b> ウィンカー・後 (左) φ5 (黄色) 黄・青コード	<b>J24</b> WINKER (LEFT) φ5 (Yel)/Yel-Blu
<b>J13</b> ヘッドライト φ5 (白色) 白・黒コード	<b>J13</b> HEADLIGHT φ5 (Whi)/Whi-Blk	<b>J25</b> 速度表示ランプ ① φ3 (黄色) 黄・黒コード	<b>J25</b> SPEED INDICATOR ① φ3 (Yel)/Yel-Blk
<b>J14</b> フォグランプ φ5 (白色) 白・黒コード	<b>J14</b> FOG LAMP φ5 (Whi)/Whi-Blk	<b>J26</b> 速度表示ランプ ② φ3 (黄色) 黄・黒コード	<b>J26</b> SPEED INDICATOR ② φ3 (Yel)/Yel-Blk
<b>J15</b> 補助灯・前 φ3 (白色) 白・緑コード	<b>J15</b> AUX LAMP/F φ3 (Whi)/Whi-Gre	<b>J27</b> 速度表示ランプ ③ φ3 (黄色) 黄・黒コード	<b>J27</b> SPEED INDICATOR ③ φ3 (Yel)/Yel-Blk
<b>J16</b> 補助灯・後 φ3 (白色) 白・青コード	<b>J16</b> AUX LAMP/R φ3 (Whi)/Whi-Blu	<b>J28</b> ライトハーネス オプション用 (TROP.2)	<b>J28</b> LIGHT HARNESS FOR 56502
<b>J17</b> ハイビーム φ5 (白色) 白・黒コード	<b>J17</b> MAIN BEAM φ5 (Whi)/Whi-Blk	<b>J30</b> 5P ハーネス 5色コード	<b>J30</b> 5P HARNESS 5-COLOR
<b>J18</b> バックランプ φ3 (白色) 白・青コード	<b>J18</b> REVERSE LIGHT φ3 (Whi)/Whi-Blu	<b>J31</b> スピーカーハーネス スピーカー/黄・白コード	<b>J31</b> SPEAKER HARNESS SPEAKER/Yel-Whi
<b>J19</b> ストップランプ φ5 (赤色) 赤・黒コード	<b>J19</b> TAILLIGHT φ5 (Red)/Red-Blk	<b>J32</b> 3P ハーネス 3色コード	<b>J32</b> 3P HARNESS 3-COLOR

★: 点灯及び搭載方法は任意。

MFC-03 コード用タグA 11420602